



EOLIS 3D WIREFREE RTS

Programmering:

NB: Kan programmeres med alle fjernkontroller. (Trenger ikke Soliris)

1. Trykk på programmeringsknappen bak på innprogrammert håndsender (husk å velge riktig kanal) til solskjermingen kvitterer (kort opp ned bevegelse).
2. Trykk kort på programmeringsknappen på vindsensoren til solskjermingen kvitterer (kort opp ned bevegelse).

Vindføleren fungerer kun når den sitter i holderen. Pil ▲ på føleren, MÅ peke oppover. Juster vindstyrken med potensiometer.

- Grensestilling 1 =
Stor følsomhet for risting; små ristinger forårsaker at markisen kjøres inn
- Grensestilling 9 =
Liten følsomhet for risting; sterke ristinger forårsaker at markisen kjøres inn

Innstilling med « Egen grensestilling »

Still potensiometeret på 0. Fra vindsensoren blir plassert i holderen, har du 4 sekunder til å bevege markisen/sensoren til ønsket følsomhet. Markisen bekrefter med å kjøre inn. Styrken på ristingene lagres av sensoren. (Dersom det ikke inntreffer noen risting før den automatisk kjøres inn, går sensoren over til fabrikkinnstilling Grensestilling 2)

Ble innstillingen feil så kan du fjerne vindsensoren fra holderen, og sette den tilbake i holderen innen 5 sekunder. Deretter beveger du markisen på nytt til ønsket bevegelse. Markisen bekrefter på nytt med å kjøre inn.

PS:

Sitter vindføleren IKKE i holderen, eller er uten batterier, vil markisen trekke seg inn hver time. Ved lavt batteri nivå, vil markisen varsle dette med å sende inn signal hvert 30 minutt.

NB ! Gyro teknologien gjør at det kreves 3 like opp/ned bevegelser for å aktivere vindsignalet.